



©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映ビデオ・東映

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2012年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード
756060

ドリルスイッチスーパースリー

DRILL SWITCH SUPER THREE

の遊び方

セット内容

- ◆取扱説明書(本書)…1
- ◆アストロスイッチ…1
(ドリルスイッチスーパースリー)

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は
下記 Web サイトを検索!!

ボイストイパーク 仮面ライダーフォーゼ

検索

<http://www.b-boys.jp/fourze/>

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- セットされている電池はテスト用です。音が小さくなって聞き取りにくくなったなら、電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品を別売りのDXフォーゼドライバー以外の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。
- 電池の特性と本体の構造上、本体に強い衝撃などを与えると一時、音声が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その際は、本体のリセットスイッチを押してください。

初めて遊ぶときは…

※梱包時は、発動スイッチがONの状態です。

①ドリルスイッチスーパースリー裏面の絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
[裏面から見た図]

②表面のリセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。
リセットスイッチ
[表面から見た図]

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※誤動作をした場合は、リセットスイッチを押してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

※必ず発動スイッチがOFFになっている状態で行ってください。
発動スイッチ

発動スイッチをOFFにすると電池ぶたは右側面になります。

① 右側面の電池ぶたを外します。

①-1 右側面の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

② 電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とドリルスイッチスーパースリーのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

④ 左側面のリセットスイッチを押します。
先の細い棒などで軽く押します。

電池ぶた

アストロスイッチ

S-3.ドリルスイッチスーパースリー

可動・鳴る

オン

発動スイッチ
矢印の方向に90°ひねります。
→ドリル回転音が鳴ります。

オフ

発動スイッチ
矢印の方向に90°ひねります。
→スイッチOFF音が鳴ります。

変身ベルト DXフォーゼドライバー とのアストロスイッチ連動

別売り/発売中 メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)

ドリルスイッチスーパースリーを装填するとパワーアップ音が鳴るぞ!

1 ドリルスイッチスーパースリーの装填

△ソケットに、ドリルスイッチスーパースリーを入れます。

→フォーゼドライバー
スイッチ装填音の後、「ドリル!」と鳴り、対応したLEDが光ります。

→ドリルスイッチスーパースリー
「スーパー」と鳴ります。

! 装填するときは、図の部分を持ってください。

! 発動スイッチを5回以上、ONとOFFを繰り返してから装填すると、ドリルスイッチスーパースリーから鳴る音が変わるぞ!!

△ソケット

△DXフォーゼドライバー

2 発動スイッチをON

ドリルスイッチスーパースリーの発動スイッチをONにします。

→フォーゼドライバー
「ドリルオン!」とドリル発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

→ドリルスイッチスーパースリー
パワーアップ音が流れます。

※スイッチを取り外すときは、装填時と逆方向に引っ張ってください。

→スイッチ装填解除音が鳴ります。

パワーアップ音が鳴る!!

ON

発動スイッチ

※ガンバライドで「S-3.ドリルスイッチスーパースリー」を使用すると、別売りの「3.ドリルスイッチ」と同様の効果が発動します。

※DXフォーゼドライバーやガンバライドでは、スイッチの形状やサイズによってスイッチ同士がぶつかって入りにくい場合があります。